

BRUKSANVISNING



TST




START

Kontroller at TD bryter står i reit posisjon INT/EXT.
Slå på instrumentet.
Trykk for riktig måling.
Trykk UTGANG for setup.

BEMERK: Det er nødvendig før førstegangs bruk av nye TST at batteriet er ladet i minst 3.3 timer.
For net tilkobling, bruk adapter.

For mer informasjon om bruk av tilleggsutstyr, se TST bruksanvisning (Del Nummer 34294).



FUNKSJONER

Knapp	Funksjon	Knapp	Funksjon
	Spør		Stopp Verktøy
	Instr. & Elektronikk		Enheter Velg
	Klikk & Kam		Reset/Utskrift
	Puls Verktøy		Utskrift/Ganseller Utskrift
	Clutch Verktøy		Utgang

MODUS

Modus	Filter Innstilling	Hvordan Virker Den	Grafiske Fremstillinger
Spør	1000 Hz	Følger signal (signalføler)	
Instr. & Elektronikk	500 Hz	Holder høyeste verdi; Manuell nullstilling.	
Puls Verktøy	2500 Hz		
Clutch Verktøy	2500 Hz		
Stopp Verktøy	500 Hz		
Klikk & Kam	500 Hz	Beholder 1. Verdi inntil manuell nullstilling. Avlesning blir oppnådd med (første toppverdi sensitiv) modus.	

BEMERK: Filterinnstilling for hver modus, kan settes uavhengig av hverandre bli kan bli satt. For å forandre filterinnstilling, velg 'GJELDENE INNSTILLINGER'; og sa 'MODUS FREKVENNS', når man 'OPPSETT/MODUS FREKVENNS'. Velg kan man endre filterinnstilling, som ikke står på listen.

INNSTILLINGER

Funksjon	Innstillinger
Språk	11 Språk.
Passord	Hvilken som helst tall (satt til 000000) (6 tegn).
Frekvens	Variabel 100hz til 2500Hz.
Auto Reset Holdetid	1 / 2 / 3 / 4 sek.
Første Topp Følsomhet	Høy (2.5% av verdien) / MEDIUM (5% av verdien) / Lav (10% av verdien)
Enheter	N.m, dN.m, cN.m, lbf.ft, lbf.in, ozf.in, ft.lb, in.lb, in.oz, kgf.m, kgf.cm, gf.m ,gf.cm
Strømvubrudd Tid	1 til 99 minutter. Nullstill.
Grenser	Variabel.

FEILFINNING

- Nullstilling fungerer ikke I track-innstilling.**
Transducen overbelastet. Reter til Norbar.
- Måleverdiene blir ikke riktig.**
Kontroller at trigger from ikke er for høy.
- Batteriet varer bare en kort tid.**
Skift batteri.
- Data utgangen kommuniserer med annet utstyr.**
Sjekk det passord på TST og data passer sammen.
- Datautgang til skriver fungerer ikke.**
Trykk 'UTGANG LINJEMATER', kontroller OPSETT – GJELDENE INNSTILLINGER.- SERIEUTGANG.
- Datautgang for rask.**
Skriver for saktner. Reducer TST ved å forandre OPSETT – GJELDENE INNSTILLINGER - SERIE PORT.
- Display viser 'SMART TD IKKE INNSTALLERT'.**
 - Defekt transducer kabel.
 - Uindefinert transducer koble til.
 - SMART transducer mistet mine, retur til Norbar.
- Meny 82. 'CLOCK NOT INITIALISED'; mens TST starter opp.**
Back up batteri er defect. Skift og retur til Norbar.
- Mistet passord.**
Kontakt Norbar vedrørende codenr. os passord meny.

NORBAR TORQUE TOOLS LTD, Wildmere Road, Banbury, Oxfordshire, OX16 3JU, UNITED KINGDOM

Tel: + 44 (0) 1295 270333

Email: enquiry@norbar.com