

# INICIO RÁPIDO



## GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA NORTRONIC®



**GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA**      GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

**GUÍA TDS**      MANUAL DE USUARIO #34397
















[www.norbar.com](http://www.norbar.com)



# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA NORTRONIC®



[www.norbar.com/HowtoUseANorTronic](http://www.norbar.com/HowtoUseANorTronic)

<p>PASO 1</p>	      	<p>MANUAL DE USUARIO #34399</p>
<p>PASO 2</p>		<p>Do Not Move Start 5</p>
<p>PASO 3</p>	<p>Do Not Move Calculating</p> 	<p>No Target 0° 0.0 N·m</p> 
<p>PASO 4</p>	<p>TARGET SETUP DATA STORE ABOUT</p>	
<p>PASO 5</p>	  	<p>Set Target N·m 0.0</p>
<p>PASO 6</p>		<p>T = 330</p> <p>332.1 N·m</p> 