

TRUCHECK™ 2

KURZANLEITUNG



BENUTZERHANDBUCH



34460



www.norbar.com/Downloads/Manuals

Teile Nummer	43514 / 5	43516 / 7	43518 / 9	43520 / 1	43522 / 3	43524 / 5	43528 / 9	43530 / 1	43532 / 3
Bereich	3 N-m	10 N-m	30 N-m	65 N-m	260 lbf-ft	350 N-m	800 lbf-ft	1,100 N-m	2,100 N-m
Max. Drehmoment	3.6 N-m	12 N-m	36 N-m	78 N-m	312 lbf-ft	420 N-m	960 lbf-ft	1,320 N-m	2,310 N-m



DRÜCKEN

Wechsel Einheiten

UNITS

DRÜCKEN & HALTEN

Einheiten Menü



DRÜCKEN

Wechsel Modus

MODE

DRÜCKEN & HALTEN

Klick Menü



DRÜCKEN

Wechsel Zielwert

TARGET

DRÜCKEN & HALTEN

Ziel Menü



DRÜCKEN

Resets Peak Oder Nullt Wert

RESET

DRÜCKEN & HALTEN

Versions Anzeige



DRÜCKEN

Nullt Wert

DRÜCKEN & HALTEN

Versions Anzeige



ENDE



5 Sekunden

EINSTELLUNGSMENÜ



RESET

ENDE

EINSTELLUNGSMENÜ

TruCheck™ 2 Plus

TruCheck™ 2



TARGET



7.3 N-m

Innensechskantschrauben
ISO 4762 - M6 - 8,8
(nicht im Lieferumfang
enthalten)



35 N-m

Innensechskantschrauben
ISO 4762 - M10 - 12,9
(nicht im Lieferumfang
enthalten)

NORBAR TORQUE TOOLS LTD, Wildmere Road, Banbury, Oxfordshire, OX16 3JU, UNITED KINGDOM

Tel: + 44 (0) 1295 270333 | Email: enquiry@norbar.com

www.norbar.com



Teile Nummer 34471 | Ausführung 2 | © Norbar Torque Tools Ltd 2020